

リモコンでテレビ操作をできるようにする設定方法

リモコンのメーカー設定方法《RM-F07》



電源ボタンを押したまま、
テレビメーカーの番号(3つ)
を押す。



番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー
10 10 1	パナソニック1	10 2 1	三菱1
10 10 2	パナソニック2	10 2 2	三菱2
10 10 3	パナソニック3	10 2 3	三菱3
10 10 4	パナソニック4	10 2 4	三菱4
10 10 5	パナソニック5	10 2 5	富士通1
10 10 6	ビクター	10 2 6	富士通2
10 10 7	東芝	10 2 7	サンヨー1
10 10 8	日立1	10 2 8	サンヨー2
10 10 9	日立2	10 2 9	サンヨー3
10 1 10	日立3	10 3 10	サンヨー4
10 1 1	日立4	10 3 1	NEC1
10 1 2	日立5	10 3 2	NEC2
10 1 3	日立6	10 3 3	アイワ
10 1 4	ソニー1	10 3 4	フナイ
10 1 5	ソニー2	10 5 10	LG
10 1 6	パイオニア	10 5 5	SAMSUNG
10 1 7	シャープ1		
10 1 8	シャープ2		
10 1 9	シャープ3		
10 2 10	シャープ4		

- 同一メーカーで設定ボタンが2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- リモコンの電池交換などで、設定が解除される場合があります。その場合は再設定をしてください。

